

Zamiana ustawień dźwięku lektora na kanale TVN

W piątkowy wieczór TVN oferuje możliwość oglądania filmu z polskim lektorem lub z oryginalną ścieżką dźwiękową. W celu zmiany ścieżki dźwięku lub braku polskiego lektora należy podjąć następujące kroki:

Dekoder ZyXel:

Krok 1

Na pilocie zdalnego sterowania wciśnij przycisk MENU



Krok 2

Za pomocą przycisków nawigacji na pilocie zdalnego sterowania z lewego menu ekranowego wybierz opcję DŹWIĘK i zatwierdź przyciskiem OK.



Krok 3

Za pomocą przycisków nawigacji na pilocie zdalnego sterowania wybierz opcję PCM i zatwierdź

Krok 4

Po zapisaniu wyjdź z ustawień wciskając na pilocie zdalnego sterowania dwa razy przycisk HOME



Krok 5

Na pilocie zdalnego sterowania wciśnij ŻÓŁTY przycisk funkcyjny



Krok 6

Z menu ekranowego za pomocą przycisków nawigacji wybierz funkcję USTAWIENIA/ Język audio i z listy wybierz z „język angielski”

Krok 7

Wyjdź u ustawień przy pomocy czerwonego guzika funkcyjnego, następnie przelacz w telewizorze następny kanał i po chwili wróć do wcześniej ogladanego kanału.



Jeżeli po obejrzeniu filmu emitowanego na kanale TVN, na innych kanałach brak jest polskiego lektora należy wrócić do ustawień zamieniając w Kroku 6 języku audio na język polski.